

## Configuração de gerência Outband

# Rádios

## Família FW-3D



Para Boas Práticas de Instalação, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando [aqui](#).

**Compatível com:**

Rádio	Firmware
FW-3D	A partir da versão 1.2.5508

**Importante:**

**A Furukawa recomenda manter o firmware atualizado sempre na última versão disponível.**

Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem imprevistos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um auxílio poderoso na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.

# 1 CONFIGURAÇÃO DA GERÊNCIA OUTBAND

Primeiramente acessar o rádio, e no **Menu Principal** acessar a opção **Gerência**.

```

== Menu Principal ==
<1> Configuracao
<2> Monitoramento
<3> Testes
<4> Gerencia
<5> Acesso remoto
<6> Administracao
<7> Reiniciar
<q> Sair do console

Digite a opcao: █
    
```

No menu **Gerência**, acessar a opção **IPs de Gerência**.

```

== Menu de gerencia ==

Extensao de gerencia em modo normal

<1> Modo de gerencia
<2> Portas de gerencia
<3> IPs de gerencia
<4> Gerencia SNMP
<5> Traps
<6> Gerencia In-band
<x> Voltar

Digite a opcao: █
    
```

No menu **IPs de Gerência**, configurar as opções **Alterar IP MNGT**, **Alterar mascara MNGT** e **Alterar gateway**.

```

== IPs de gerencia ==

IP MNGT ..... 192.168.230.75
Mascara MNGT ..... 255.255.255.0

IP 'In Band'..... 10.10.250.2
Mascara 'In Band' .... 255.255.255.248

Gateway ..... 192.168.230.1

<1> Alterar IP MNGT
<2> Alterar mascara MNGT
<3> Alterar IP 'In Band'
<4> Alterar mascara 'In Band'
<5> Alterar gateway
<6> Enviar 'Ping'
<x> Voltar

Digite a opcao: █
    
```

A porta utilizada para a gerência será a **MNGT**.