

Definição de ID

Rádios

Família FW-3D



Para Boas Práticas de Instalação, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando [aqui](#).

Compatível com:

Rádio	Firmware
FW-3D	A partir da versão 1.2.5508

Importante:

A Furukawa recomenda manter o firmware atualizado sempre na última versão disponível.

Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem imprevistos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um auxílio poderoso na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.

1 DEFINIÇÃO DE ID AUTOMÁTICA

OBS: Quando o rádio não possui ID configurado, é possível defini-lo como rádio mestre. Essa configuração irá atribuir automaticamente o(s) ID(s) para o(s) rádio(s) remoto(s).

Primeiramente acessar o rádio, e no **Menu Principal** acessar a opção **Administração**.

```

== Menu Principal ==
<1> Configuracao
<2> Monitoramento
<3> Testes
<4> Gerencia
<5> Acesso remoto
<6> Administracao
<7> Reiniciar
<q> Sair do console

Digite a opcao: █
    
```

Selecione a opção **Definir como rádio mestre**.

```

== Menu de Administracao ==
Radio #3 - Bancada 1
<1> Alterar nome do radio
<2> Definir como radio mestre
<3> Habilitar atribuicao automatica de ID
<4> Definir novo ID desejado (atual: 3)
<5> Inventario
<6> Topologia
<7> Backup e recuperacao de configuracao
<8> Atualizacao de software
<9> Upload de dados de performance
<10> Reset de fabrica
<11> Atualizacao de ODU
<12> Versoes de software
<13> Timeout do console: 60 minutos
<14> Configuracao de data/hora e local
<15> Gerenciar usuarios
<16> Seguranca
<x> Voltar

Digite a opcao: █
    
```

2 DEFINIÇÃO DE ID MANUAL

OBS: Quando o rádio já possuir um ID definido, é possível alterá-lo.

Primeiramente acessar o rádio, e no **Menu Principal** acessar a opção **Administração**.

```

== Menu Principal ==
<1> Configuracao
<2> Monitoramento
<3> Testes
<4> Gerencia
<5> Acesso remoto
<6> Administracao
<7> Reiniciar
<q> Sair do console

Digite a opcao: █
    
```

Selecione a opção **Definir novo ID desejado**.

```
== Menu de Administracao ==  
  
Radio #3 - Bancada 1  
  
<1> Alterar nome do radio  
<2> Definir como radio mestre  
<3> Habilitar atribuicao automatica de ID  
<4> Definir novo ID desejado (atual: 3)  
<5> Inventario  
<6> Topologia  
<7> Backup e recuperacao de configuracao  
<8> Atualizacao de software  
<9> Upload de dados de performance  
<10> Reset de fabrica  
<11> Atualizacao de ODU  
<12> Versoes de software  
<13> Timeout do console: 60 minutos  
<14> Configuracao de data/hora e local  
<15> Gerenciar usuarios  
<16> Seguranca  
<x> Voltar  
  
Digite a opcao: █
```

Informe o novo ID desejado e o ID do rádio atual será alterado.