

Coleta do LOG de erros

Rádios Família FW-3D



Para Boas Práticas de Instalação, outras Notas Técnicas, Firmwares desse e de outros equipamentos consultar a área de Suporte Técnico no Portal Furukawa, clicando <u>aqui.</u>

Compatível com:

Rádio	Firmware
FW-3D	A partir da versão 1.2.5508

Importante:

A Furukawa recomenda manter o firmware atualizado sempre na última versão disponível.

Antes de iniciar as configurações é importante ter o projeto lógico em mãos. Ele deve ser o guia para que as configurações sejam executadas de maneira planejada, rápida e eficiente. O projeto lógico bem executado garante uma administração da rede tranquila e sem conflitos futuros, maior disponibilidade e confiabilidade além de permitir ampliações e alterações sem imprevistos. O projeto lógico ainda servirá de referência futura e será um auxílio poderoso na busca e solução de problemas de performance, instabilidade ou indisponibilidade de rede.



1 ACESSO VIA SSH (PORTA MNGT)

OBS: Por se tratar de um arquivo com tamanho considerável para extração, é recomendável a conexão SSH ao rádio, possibilitando a transmissão com uma taxa superior. O acesso serial também permite a extração do LOG, mas o seu tempo será muito superior.

Configurar o Putty para realizar a conexão SSH entre o notebook e o rádio.

😵 PuTTY Configuration			
Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Tehet Riogin SSH Senal	Basic options for your PuTTY session		
	Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 22 Connection type: Prove Connection		
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions		
	AW-LINK AW1500-3A AW1500-3A CONFIG AW2200-3C MA-10 RAISECOM 16E1		
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit		
About	Open Cancel		

Com o Putty aberto, clicar em **Session**, conforme mostrado acima e realizar a configuração conforme abaixo, lembrando que para acesso SSH é necessário conhecer o IP configurado no rádio, se o mesmo não foi alterado o padrão de fábrica será **192.168.0.1**.





Após configurar o Putty, clicar em Logging.



Nesta tela, o Putty será configurado para salvar todas as telas acessadas automaticamente. Para isso clicar e selecionar *All session output*.

Em *Log file name*, inserir um nome para o arquivo, colocando a extensão .txt (por exemplo TESTE.txt).

Clicar em **Browse** e selecionar um local para salvar o arquivo, por exemplo na área de trabalho. Posteriormente clicar em **Session** e clicar em **Open**, uma nova janela será aberta para acesso ao rádio, pressionar **Enter** para ser solicitado o **login**:



Para acesso ao rádio, informar o Login e Password.

Login: **admin** Password: **admin**



O menu principal do rádio é aberto.

==	Menu	Principal ==	
	<1>	Configuracao	
	<2>	Monitoramento	
	<3>	Testes	
	<4>	Gerencia	
	<5>	Acesso remoto	_
	<6>	Administracao	
	<7>	Reiniciar	
	<q></q>	Sair do console	
	Digit	ze a opcao:	-
			_,

Para extrair o *LOG* de erros do enlace, acessar *Monitoramento > Menu de logs > Exibe logs armazenados* e depois *Imprimir todos os logs em sequência*. Ao ser selecionado esta opção uma lista com todas as informações do rádio será extraída, o processo leva alguns minutos.

📴 192.168.0.1- PuTTY
.27) C (upTx:0 dwTx:0 upRx:0 - dwRx:0) }
2017-10-02.02:06:34: (1, 1) ODU{0-> FECP:(383626, 0) FECB:(909195305, 0) TX:(25.
5, 25.5) dBm RX:(39.5, 39.0) dBm diss:(45.16, 45.16) C int:(44.51, 44.51) C
<pre>} IDU{ T:(39.4, 39.1) C 0-> prfs:(100,100) mse:(-38.5, -38.8) dB Tid:(47.51, 47</pre>
} IDU{ T: (39.4, 39.1) C 0-> prfs: (100,100) mse: (-38.5, -38.9) dB Tid: (48.22, 47
.03) C (upTx:0 dwTx:0 upRx:0 - dwRx:0) }
2017-10-02.01:10:06: (1, 1) ODU{0-> FECP: (383282, 0) FECB: (908378680, 0) TX: (25.
5, 25.5) dBm RX:(39.5, 39.0) dBm diss:(45.16, 44.83) C int:(44.51, 44.19) C
} IDU{ T:(39.4, 39.1) C 0-> prfs:(100,100) mse:(-38.4, -38.8) dB Tid:(48.22, 47
.27) C (upTx:0 dwTx:0 upRx:0 - dwRx:0) }
2017-10-02.01:11:06: (1, 1) ODU{0-> FECP: (381212, 0) FECB: (903472348, 0) TX: (25.
5, 25.5) dBm RX:(39.5, 39.0) dBm diss:(44.83, 44.83) C int:(44.51, 44.19) C
} IDU{ T: (39.4, 39.1) C 0-> prfs: (100,100) mse: (-38.5, -38.8) dB Tid: (47.51, 47
.51) C (upTx:0 dwTx:0 upRx:0 - dwRx:0) }
2017-10-02.01:12:07: (1, 1) ODU{0-> FECP: (387599, 0) FECB: (918607990, 0) TX: (25.
5, 25.5) dBm RX:(40.0, 39.0) dBm diss:(44.83, 44.83) C int:(44.51, 44.19) C
} IDU{ T: (39.4, 39.3) C 0-> prfs: (100,100) mse: (-38.4, -38.8) dB Tid: (47.51, 47
.27) C (upTx:0 dwTx:0 upRx:0 - dwRx:0) }
2017-10-02.01:13:07: (1, 1) ODU{0-> FECP: (379529, 0) FECB: (899484860, 0) TX: (25.
5, 25.5) dBm RX:(39.5, 39.0) dBm diss:(44.83, 44.83) C int:(44.51, 44.19) C
} IDU{ T:(39.4, 39.1) C 0-> prfs:(100,100) mse:(-38.4, -38.7) dB Tid:(48.22, 46
.80) C (upTx:0 dwTx:0 upRx:0 - dwRx:0) }
2017-10-02.01:14:08: (1, 1) ODU{0-> FECF: (382263, 0) FECB: (

Após terminar o processo, o Putty irá solicitar para voltar ao menu anterior. Posteriormente será necessário realizar o mesmo procedimento na outra ponta do enlace, mas devido ao tamanho do arquivo, é recomendável realizar *Logoff* no rádio e fechar o Putty. O arquivo com o LOG de erros ficará salvo no destino selecionado.

Posteriormente, realizar o mesmo procedimento acima, mas acessar agora o rádio da ponta remota, então acessar **Acesso remoto > Radio 2** e confirmar a opção.

Após acessar o meu principal do rádio remoto acessar *Monitoramento > Menu de logs > Exibe logs armazenados* e depois *Imprimir todos os logs em sequência*. Ao ser selecionado esta opção uma lista com todas as informações do rádio será extraída, o processo leva alguns minutos.

Após terminar o processo, realizar *Logoff* no rádio e fechar o Putty. O arquivo com o LOG de erros ficará salvo no destino selecionado.